

metabo[®]

Löökmutrikeeraja Kasutusjuhend 1/2" RS 220 SET

91&MET



Metabo 3-aastane garantiaeg
Registreerimine: www.metabo.com/xxl

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Oma ainuvastutusega kinnitame, et käesolev toode vastab järgmiste standardite* nõudmisele kooskõlas alljärgnevate direktiividega**

1/2" RS 220 SET

* EN 28662-1, prEN 50144



Dipl. ins. Hans-Joachim Schaller
Arendus- ja ehitusjuht



1.0 Kasutaja vastutus

Käesolev tööriist töötab vastavalt kasutusjuhendis toodud kirjeldusele. Kontrollige perioodiliselt tööriista korrasolekut. Vigase seadme kasutamine on keelatud (see kehtib ka hooldustoitejuhtme kohta). Purunenud või puuduvad, kulunud, deformeerunud detailid tuleb viivitamatult asendada uutega. Kui ilmneb vajadus parandamise või asendamise järele, soovitame selle läbiviimist kvalifitseeritud isiku poolt, keda aktsepteerib metabo või meie esindaja.

Käesolevat tööriista ega ühtegi tema osa ei tohi muuta võrreldes standardse koostejoonisega. Käesoleva tööriista kasutajal lasub ainuvastutus mis tahes tõrke eest, mis on seotud ebaõige kasutamise või mittesihipärase kasutamisega, vale hooldamise, vigastuse või ebaõige parandusega, kui selle on teostanud keegi muu kui metabo või selle esindaja poolt aktsepteeritud pädev ekspert.

2.0 Ohutusjuhised

- Kasutage koos käesoleva tööriista nelikantajamiga ainult 6-punktiseid või 12-punktiseid löökpadruneid.
- Tööriista käsitlemisel kandke kindaid ja kaitseprille.
- Ühendage seade enne hooldamist lahti suruõhuvõrgust.
- Ärge ületage lubatud maksimaalset tööõhku.
- Ärge laske seadmel tühjalt töötada.
- Müratase töökohal võib ületada väärtuse 85 dBA. Sel juhul peab seadme kasutaja tarvitama kuulmis- kaitsevahendeid.

4.0 Suruõhuvõrk

Käesoleva seadme toiterõhk ei tohi ületada 6 baari. Sellest kõrgem õhurõhk, samuti saastunud suruõhk lühendavad seadme kasutusiga ja võivad põhjustada ohtlikke olukordi. Suruõhuvõrgus leiduv kondensaat (kondensvesi) vigastab suruõhutööriistu. Tühjendage suruõhupaak iga päev kondensaadist. Puhastage tööriista sisendis olevat filtrit (võrku) vähemalt kord nädalas. On soovitatav kasutada surveregulaatorit, mille toitevõrgus on sisseehitatud veepüüdur ja õliti (peavad asuma tööriista läheduses).

5.0 Hooldamine

Õlitage seadet iga päev, sisestades suruõhusisendisse tilga suruõhuõli. Tühjendage suruõhupaak ja veepüüdur reeglipäraselt kondensaadist.

6.0 Tehnilised andmed

Suurim mõõt	M 10
Kiirus	160 min ⁻¹
Nelikantajam	1/2"
Tööõhk	6 bar
Õhukulu	460 l/min
Suruõhuotsaku keere	1/4"
Soovitatav vooliku läbimõõt	9 mm (3/8")
Mass	1.2 kg
Vibratsioon	16 m/s ²
Helirõhk kasutaja kõrva juures (vastavalt standardile DIN 45635)	91 dB