

metabo®

Löökmotrikeeraja Kasutusjuhend SR 120 SET 1/2"

Tähelepanu! Lugege käesolev juhend tähelepanelikult läbi enne seadme paigaldamist ja tööleasumist.



89&MET



Metabo 3-aastane garantiaeg
Registreerimine: www.metabo.com/xxl

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Oma ainuvastutusega kinnitame, et käesolev toode vastab järgmiste standardite* nõudmisele kooskõlas alljärgnevate direktiividega**

Löökmutrikeeraja SR 120 SET 1/2"

* EN 292-1: Osa 5 (1992), EN 292-2 osa 3 (1992), EN 1050,
EN 729-1, EN ISO 3744, ISO 8662-7

** 98/37/EÜ



Dipl. insener Hans-Joachim Schaller
Arendus- ja ehitusjuht



Kasutaja vastutus

Käesolev tööriist töötab vastavalt kasutusjuhendis toodud kirjeldusele. Kontrollige perioodiliselt tööriista korrasolekut. Vigase seadme kasutamine on keelatud (see kehtib ka hooldustoitejuhtme kohta). Purunenud või puuduvad, kulunud, deformeerunud detailid tuleb viivitamatult asendada uutega. Kui ilmneb vajadus parandamise või asendamise järele, soovitage selle läbiviimist kvalifitseeritud isiku poolt, keda aktsepteerib tootja või meie esindaja.

Käesolevat tööriista ega ühtegi tema osa ei tohi muuta võrreldes standardse koostejoonisega. Käesoleva tööriista kasutajal lasub ainuvastutus mis tahes tõrke eest, mis on seotud ebaõige kasutamise või mittesihipärase kasutamisega, vale hooldamise, vigastuse või ebaõige parandusega, kui selle on teostanud keegi muu kui tootja või selle esindaja poolt aktsepteeritud pädev ekspert.

Ohutusjuhised

- Kasutage koos käesoleva nelikantajamiga 6-punktiseid või 12-punktiseid löökpadruneid.
- Tööriista käsitlemisel kandke kindaid ja kaitseprille.
- Ühendage seade enne hooldamist lahti suruõhuvõrgust.
- Ärge ületage lubatud maksimaalset tööõhku.
- Müratase töökohal võib ületada väärtuse 85 dBA. Kasutage seadmega töötamisel alati kuulmiskaitseid.

Ettevalmistus kasutamiseks

Veenduge, et suruõhk on kuiv ja et suruõhuvõrk ei sisalda kondensaati. Määrige kinnikiilunud mutreid/kruvisid enne lahtikeeramist läbiimbumisõliga.

Suruõhuvõrk

Käesoleva seadme toiterõhk ei tohi ületada 6 baari. Sellest kõrgem õhurõhk, samuti saastunud suruõhk lühendavad seadme kasutusiga ja võivad põhjustada ohtlikke olukordi. Suruõhuvõrgus leiduv kondensaati (kondensvesi) vigastab suruõhutööriistu. Tühjendage suruõhupaak iga päev kondensaadist. Puhastage tööriista sisendis olevat filtrit (võrku) vähemalt kord nädalas. On soovitatav kasutada surveregulaatorit, mille toitevõrgus on sisseehitatud veepüüdur ja õliti (peavad asuma tööriista läheduses).

Hooldamine

Õlitage seadet iga päev, sisestades suruõhusisendisse paar tilka suruõhuõli. Tühjendage suruõhupaak ja veepüüdur reeglipäraselt kondensaadist. Kontrollige kord kuus õlitaset tööriistakorpus.

Tehnilised andmed

SR 120

Maksimaalne kruvi läbimõõt	M 16
Suurim keeramismoment	320 Nm
Nelikantpadrun	1/2"
Tööõhk	6 bar
Õhukulu	300 l/min
Suruõhuotsaku keere	1/4"
Vooliku läbimõõt	9 mm
Mass	2,2 kg
Vibratsioon	3.7 m/s ²